



DJI Phantom 3 Advanced Akku Austausch

Entferne den Akku um mit einem Austausch von Ersatzteilen zu beginnen, oder einfach nur um den Akku zu wechseln.

Geschrieben von: Quinn Tirpak



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir die nötigen Schritte um den Akku deiner DJI Phantom 3 Advanced zu entfernen. Dies ist auch der erste Schritt um eine andere Reparatur oder einen Austausch anderer Komponenten durchzuführen.



TEILE:

- [DJI Phantom 3 Standard/Pro/Advanced Intelligent Flight Battery](#) (1)

Schritt 1 — Akku



- Drehe den Quadrocopter so zu dir, dass der Akku wie auf dem Bild zu dir zeigt.

⚠ Denk daran den Copter vor der Demontage auszuschalten.

Schritt 2



- Drücke die beiden Druckknöpfe jeweils mit Daumen und Zeigefinger und ziehe den Akku vorsichtig aus den Rahmen
- Halte de Copter mit deiner anderen Hand fest, sodass er fixiert ist.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.