



DJI Phantom 3 Advanced Landegestell austauschen

Tausche das Landegestell deine DJI Phantom 3 Advanced.

Geschrieben von: Quinn Tirpak



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt die Schritte um das Landegestell der DJI Phantom 3 Advanced zu tauschen. Dies beinhaltet das entfernen des Gestells sowie der Antenne.

WERKZEUGE:

- [T8 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — Akku



- Drehe den Quadrocopter so zu dir, dass der Akku wie auf dem Bild zu dir zeigt.

⚠ Denk daran den Copter vor der Demontage auszuschalten.

Schritt 2



- Drücke die beiden Druckknöpfe jeweils mit Daumen und Zeigefinger und ziehe den Akku vorsichtig aus den Rahmen
- Halte de Copter mit deiner anderen Hand fest, sodass er fixiert ist.

Schritt 3 — Landegestell



- Drehe den Copter auf den Kopf
- Entferne die acht T8 Schrauben an der Unterseite des Copters.

Schritt 4



- Entferne die Gummi-Platzhalter indem du sie zur Seite herausschiebst.

Schritt 5



- Nimm einen Kunststofföffner um die beiden Teile zu trennen.

⚠ Sei vorsichtig dass das Kabel dabei nicht beschädigt wird.

Schritt 6



- Fädele das Kabel durch die Öffnung am Landegestell.

Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.