



Dell Inspiron 1525 Akku tauschen

Benutze diese Anleitung, um den Akku deines...

Geschrieben von: Miroslav Djuric



EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um den Akku deines Dell Inspiron 1525 zu entfernen, um versehentliche Stromschläge oder Kurzschlüsse bei Reparaturen zu vermeiden, oder um ihn zu ersetzen.

⚙️ ERSATZTEILE:

[Dell Inspiron 1545, 1525, 1526 Replacement Battery \(312-0625\) \(1\)](#)

Schritt 1 — Akku



- Auf der Unterseite des Laptops befindet sich ein Schalter zum Entriegeln des Akkus.

Schritt 2



- Schiebe den Schalter zum Entriegeln des Akkus vom Schloßsymbol weg, bis der Akku hörbar klickt.
- Schiebe den Akku zur Rückseite des Laptops, bis er sich löst.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.