Wie tausche ich einen spröden Gestängegummi aus?

Wir zeigen dir in folgender Schritt für Schritt Anleitung, wie du den alten Gummi entfernen und einen Neuen wieder einfädeln kannst.

Geschrieben von: VAUDE Reparaturteam

Dieses Dokument wurde am 2020-12-03 05:08:34 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG

Ein Gestängegummi hält die verschiedenen Segmente Deines Zeltgestänges zusammen und ermöglicht einen schnellen Aufbau. Über die Jahre kann es durchaus sein, dass es spröde wird und dadurch reißt. Wir zeigen Dir in folgender Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Du das alte Gummi entfernen und einen neues wieder einfädeln kannst.

WERKZEUGE:

- Schere (1)
- Wäscheklammer (1)

TEILE:

- Gestängegummi (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Stängegummi

- Prüfe zunächst, ob es notwendig ist, den Stängegummi auszutauschen. Folgende Kriterien können dir bei der Entscheidung helfen: Elastizität nicht mehr gegeben, Spröde Oberfläche, Beschädigte Stellen.

Schritt 2



- Das Gestänge komplett zusammenstecken.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3





- Pin von einer Seite des Gestänges ziehen und den Knoten abschneiden. Anschließend kann das komplette Gummi von der anderen Seite des Gestänges herausgezogen werden.

Schritt 4



- Neues Gummi durch den Pin fädeln und wieder verknoten.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5



- Loses Gummiende wieder in das Gestänge einfädeln.

Schritt 6



- Nachdem das lose Gummiende großzügig am anderen Ende des Gestänges übersteht, kann der Pin

© iFixit — CC BY-NC-SA

mit dem Knoten wieder in das andere Gestängerohr versenkt werden.

Schritt 7



- Am anderen Gestängeende das lose Gummi auf Spannung bringen, so dass ca. eine Armlänge gepannt ist.

Um die Spannung für den nächsten Schritt zu halten, fixiere mit Deinen Fingern das Gummi am Gestängesegment.

Schritt 8



- Das Gummi auf Spannung halten und mit Hilfe einer Wäscheklammer fixieren, so dass die Spannung erhalten bleibt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 9



- Pin auch an dieser Seite einfädeln, verknoten und übriges Gummiende abschneiden. Anschließend wieder den Pin im Gestänge versenken.

Fertig! Du hast es geschafft.

© iFixit — CC BY-NC-SA