MacBook Unibody Model A1278 Festplatte austauschen

Geschrieben von: Andrew Bookholt

Dieses Dokument wurde am 2021-01-14 09:48:11 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Der Austausch der Festplatte ist einfach, es muss nur eine Schraube gelöst werden.

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)

TEILE:

- 320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)
- 500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive (1)
- 320 GB 7200 RPM Seagate SATA Hard Drive (New) (1)
- 500 GB 7200 RPM 2.5" Hard Drive (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Bodenklappe

- Lege die Oberseite des Gehäuses mit geschlossener Klappe auf eine glatte Oberfläche.
- Drücke den Verschlusshebel auf der geriffelten Seite der Klappe in das Gehäuse des MacBooks, bis du den Verschlusshebel auf der anderen Seite greifen kannst.
- Öffne den Verschlusshebel so weit, dass er senkrecht steht.

Schritt 2



- Die Bodenklappe sollte nun ein kleines Stück offen stehen.
- Die Klappe kann nun nach oben aus dem Gehäuse des MacBooks genommen werden.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3 — Akku

Versichere dich, dass sich die Entriegelung der Klappe in senkrechter Position befindet, bevor du weitermachst.

- Ziehe an der weißen Plastiklasche und damit den Akku gerade nach oben und aus dem Laptop.

Schritt 4 — Festplatte

- Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube, die die Halteschiene der Festplatte mit dem

© iFixit — CC BY-NC-SA

oberen Gehäuse des MacBooks verbindet.

Die Schraube ist unverlierbar und verbleibt in der Halteschiene.

Schritt 5

- Hebe die Festplatte mit Hilfe der Lasche so weit an, dass du die Halteschiene greifen und entfernen kannst.
- Hebe die Festplatte vorsichtig aus dem Gehäuse, achte besonders auf das Kabel, das sie mit dem Computer verbindet.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 6

- Entferne die Festplatte von ihrem Kabel, indem du den Kabelverbinder gerade von der Festplatte abziehst.
- Übrig bleibt die Festplatte.

Folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammen zu bauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA