



PlayStation 4 Pro Festplatte austauschen

Ersetze die Festplatte der PS4 Pro durch eine größere oder schnellere 2.5" Festplatte / SSD.

Geschrieben von: Ronnie





WERKZEUGE:

- Phillips #0 Screwdriver (1)
-

Schritt 1 — Festplattenabdeckung



- Drehe die PS4 Pro mit der Oberseite nach unten.
- Entferne die Plastikabdeckung, welche sich neben dem LAN-Anschluss befindet.

Schritt 2 — Festplatteneinschub



- Entferne die Kreuzschlitz #0 Schraube, welche die Festplatte hält.

Schritt 3 — Festplatte



- Ziehe die Festplatte mit der Halterung heraus.
- Entferne die 4 Kreuzschlitz #0 Schrauben an der Seite, welche die Festplatte in der Halterung halten.

Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.