



# Entfernen einer Disc oder eines anderen Objekts aus einem optischen Laufwerk

Geschrieben von: Andrew Bookholt



---

## **EINLEITUNG**

Hat dein optisches Laufwerk deine Lieblings-CD gefressen? Hat dein Dreijähriger Münzen in den Schlitz geschoben? Keine Sorge! Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine verklemmte Disc oder ein anderes Objekt aus dem optischen Laufwerk entfernen kannst.



### **WERKZEUGE:**

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)

## Schritt 1 — Entfernen einer Disc oder eines anderen Objekts aus einem optischen Laufwerk



- Das optische Laufwerk hast du schon aus deinem Computer ausgebaut. Drehe die Schrauben auf der Oberseite des optischen Laufwerks heraus.

## Schritt 2



- Wenn die Schrauben entfernt sind, kannst du das obere Abdeckblech leicht in Richtung Hinterseite des optischen Laufwerks schieben, sodass die Halteklammern das Gehäuse des Laufwerks freigeben.
- Hebe das Abdeckblech weg vom optischen Laufwerk.

### Schritt 3



- Entferne jegliches fremde Objekt im Laufwerk.
- Wenn eine Disc steckengeblieben ist, dann ziehe sie einfach vom Spindelmotor ab.

Um dein Gerät wieder zusammzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.