



Alienware 17 R3 RAM tauschen

Ersetze den RAM des Alienware 17 R3.

Geschrieben von: Jonathon Tschurwald



EINLEITUNG

Diese Anleitung wird dir zeigen, wie du den RAM deines Alienware 17 R3 Laptop austauscht. Vergewissere dich, dass du alle Werkzeuge hast, bevor du anfängst.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [Anti-Static Wrist Strap](#) (1)

Schritt 1 — RAM



- Löse und entferne die zwei 4 mm Kreuzschlitzschrauben #1 von der Abdeckung.

Schritt 2



- Hebe die Abdeckung an und schiebe sie heraus.

Schritt 3



- Stecke das schwarze Kabel mit dem gelben Schildchen aus, um den Akku vom RAM zu trennen.

Schritt 4



- Drücke die beiden Plastikclips an den Seiten des Chips gleichzeitig vom RAM weg, um sie zu lösen.
- Nachdem sich der RAM gelöst hat, ziehe ihn gerade aus seinem Anschluss heraus.
- ⓘ Wiederhole diesen Schritt, wenn ein zweiter RAM Chip eingebaut ist.

Um dein Gerät wieder zusammen zu bauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.