

Dyson Cinetic Animal Schmutzbehälter öffnen

Hier wird gezeigt, wie du den Behälter öffnen...

Geschrieben von: Allison Turnbaugh



EINLEITUNG

Hier wird gezeigt, wie du den Behälter öffnen und den Schmutz entfernen kannst.

⚙️ ERSATZTEILE:

[Dyson DC47 Cinetic Animal Opening Piece \(1\)](#)

Schritt 1 — Staubbehälter lösen



- Drücke den grauen Knopf um den Staubbehälter zu lösen.

Schritt 2 — Staubbehälter entfernen



- Hebe den Behälter heraus und entferne ihn.

Schritt 3 — Öffnen des Schmutzbehälters



- Drehe den Behälter so lange bis du den roten U-förmigen Schieber findest.
- ⓘ Wenn der Schieber gebrochen ist musst du ihn austauschen.

Stecke den Behälter einfach wieder auf den Staubsauger auf.