



# Dyson Cinetic Animal Führungsrollen austauschen

Die kleinen Rollen unten vorne am Staubsauger...

Geschrieben von: Jarod Kinney



# EINLEITUNG

Die kleinen Rollen unten vorne am Staubsauger sind wichtig, damit das Gerät gut gesteuert werden kann. Sie sind leicht zu ersetzen.

## WERKZEUGE:

T6 Torx Schraubendreher (1)

## ERSATZTEILE:

Dyson DC47 Cinetic Animal Stabilizer Wheel Assembly. (1)

## Schritt 1 — Staubbehälter lösen



- Drücke den grauen Knopf um den Staubbehälter zu lösen.

## Schritt 2 — Staubbehälter entfernen



- Hebe den Behälter heraus und entferne ihn.

## Schritt 3 — Führungsrollen



- Finde die kleinen Kunststoffführungsrollen am Staubsauger.

## Schritt 4



- Entferne die Einheit der Führungsrolle indem du - wie im Bild zu sehen - die 19 mm Torx T15 Schraube heraus drehst.

## Schritt 5



- Entferne das kleine Plastikstück, welches die Einheit zusammenhält.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.