Dyson Cinetic Animal Feder des Öffnungsmechanismus austauschen

Austausch der Feder des Öffnungsmechanismusses

Geschrieben von: Allison Turnbaugh

Dieses Dokument wurde am 2020-12-18 03:08:19 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Lässt sich der Schmutzbehälter nicht mehr einfach vom Gerät lösen? Vielleicht hilft ein Austausch der Feder am Öffnungsmechanismus.

WERKZEUGE:

- Pinzette (1)

TEILE:

- Dyson DC47 Cinetic Animal Opening Spring (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Feder des Öffnungsmechanismus

- Wenn du versuchst den Schmutzbehälter abzulösen und der Handgriff nicht von selbst aufspringt, dann musst du beim Eindrücken des grauen Knopfes vorsichtig am Handgriff ziehen.

Schritt 2

- Finde die Feder in der kleinen Öffnung zwischen Handgriff und dem ballförmigen Gehäuse.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3



- Setze vorsichtig eine Pinzette in die Öffnung ein und ziehe die Feder heraus.
- Entferne die Feder.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA