Dyson v6 Absolute Akku austauschen

Der Akku des Dyson v6 Absolute kann entfernt werden, um ausgetauscht oder geladen zu werden.

Geschrieben von: Tabitha Espina Velasco



Dieses Dokument wurde am 2022-07-14 09:30:37 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Der Akku im Dyson v6 Absolut ist in 3,5h geladen und erlaubt eine Betriebsdauer von 20 Minuten. Der Akku kann einfach entfernt und ersetzt werden.

WERKZEUGE:

- Phillips #1 Screwdriver (1)

TEILE:

- Dyson V6 Vacuum Battery (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Behälter

- Trenne das Gerät von der Stromversorgung.

Schritt 2

- Bewege den roten Schieber, der sich außen am Behälter und neben dem Griff befindet, nach unten.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Offne dann den Zugang zum Schmutzbehälter.

- Vermeide es, den Knopf am Griff gegenüber dem roten Schieber zu betätigen, dieser schaltet den Motor ein.

Schritt 3



- Bewege den roten Schieber nochmals nach unten, um den Schmutzbehälter zu lösen.
- Vermeide es den Knopf am Griff gegenüber dem roten Schieber zu betätigen , dieser schaltet den Motor ein.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 4

- Ziehe den Behälter von der Saugeinheit weg.

Schritt 5 — Akku

- Finde die Schraube auf dem Akku.
- Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #2, um den Akku abzuschrauben.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 6

- Finde die Schraube auf dem Handgriff.
- Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #2, um die Schraube zu entfernen und damit den Akku abzulösen.

Schritt 7

- Ziehe den Akku nach unten und vom Gerät weg.

Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA