



Sony Cyber-shot DSC-HX90V Batteriewechsel

Kompaktkamera von Sony, 18 MP-1 / 2,3 "BSI-CMOS-Sensor und 1920-1080 Auflösung.

Geschrieben von: Marin Rusinov



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie die Batterie ausgetauscht wird.

Schritt 1 — Batterie



- i Vergewissere dich, dass die Kamera vor dem Entfernen der Batterie ausgeschaltet ist.
- Lege die Kamera mit der Oberseite nach unten auf die flache Oberfläche.
- Schiebe mit den Fingern die Türverriegelung in die Entriegelungsposition.

Schritt 2



- Öffne die Klappe zum Batteriegehäuse.
- Entferne den Akku aus dem Gehäuse, indem du die Kamera umdrehst.
- ★ Setze die neue Batterie in das Gehäuse ein, achte darauf sie richtig herum einzulegen, der positive Kontakt der Batterie kommt auf den positiven Anschluss, und der negative Kontakt auf den negativen Anschluss der Kamera.

Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.