



Lösen des Rahmens am Kindle Fire Frame

Voraussetzung

Geschrieben von: Phillip Takahashi



WERKZEUGE:

- Spudger (1)
 - Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
-

Schritt 1 — Lösen des Rahmens



- Löse das Kabel zum Helligkeitssensor mit dem flachen Ende des Spudgers vom Rahmen ab.
- ⓘ Du musst das silberfarbene Klebeband an der Krümmung des Kabels unten rechts abziehen. Das silberfarbene Klebeband an der Krümmung des Kabels unten links braucht nicht abgezogen werden.

Schritt 2



- Ziehe mit dem flachen Ende des Spudgers das silberfarbene Klebeband ab, welches das Antennenkabel sichert.

Schritt 3



- Entferne die fünf 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00, welche den Rahmen und den Helligkeitssensor befestigen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.