



# MacBook Pro (15 Zoll, Ende 2008 und Anfang 2009, Unibody) Festplatte ersetzen

Deine Festplatte ist voll? Es ist ziemlich...

Geschrieben von: Walter Galan



## EINLEITUNG

Deine Festplatte ist voll? Es ist ziemlich einfach, eine neue einzubauen.



### WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher \(1\)](#)



### ERSATZTEILE:

- [320 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive \(1\)](#)
- [320 GB 7200 RPM Seagate SATA Hard Drive \(New\) \(1\)](#)
- [500 GB 5400 RPM 2.5" Hard Drive \(1\)](#)
- [500 GB 7200 RPM 2.5" Hard Drive \(1\)](#)

## Schritt 1 — Schutzklappe (Akku und Festplatte)



- Klappe das Display zu und platziere deinen Laptop umgedreht auf einer flachen Oberfläche.
- Drücke die gerillte Seite der Entriegelungsvorrichtung nach unten und greife den herausragenden Teil, um ihn nach oben ziehen zu können, bis er vertikal nach oben zeigt.

## Schritt 2



- Die Klappe sollte sich etwas erhoben haben und du kannst sie entnehmen.

## Schritt 3 — Akku



- ⓘ Achte darauf, dass der Riegel an der Akkuklappe senkrecht steht, bevor du fortfährst.
- Fasse die durchsichtige Kunststoffflasche an, ziehe den Akku hoch und aus dem Unibody heraus.
- Wenn die Lasche eingedrückt ist, dann verriegelt sie den Akku.

## Schritt 4 — Festplatte



- Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der die Festplatte im Laptop gehalten wird.
- ★ Die Schraube bleibt an der Halterung der Festplatte.

## Schritt 5



- Ziehe die Festplatte vorsichtig an der Lasche so weit nach oben, dass du die Halterung entfernen kannst.
- Hebe die Festplatte aus dem Computer, aber denke an das Kabel, das noch befestigt ist.

## Schritt 6



- Entferne das Kabel der Festplatte, indem du es gerade aus dem Stecker ziehst.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.