



Samsung Galaxy S6 Active SIM Karte austauschen

Entfernen der SIM Karte und des SIM Einschubs am Samsung Galaxy S6 Active.

Geschrieben von: Lucia Valbuena



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du die SIM Karte und den SIM Einschub entfernen kannst.



WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

Schritt 1 — SIM Karte



- Setze deinen Fingernagel oder ein Plastiköffnungswekzeug in die Raste an der Seite des SIM Einschubs.
- Heble den Einschub heraus aus seiner Fassung.

Schritt 2



- Entferne den SIM Einschub mit der SIM Karte vom Smartphone.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.