



So führt man einen Hard Reset durch

Hard Reset am Kenwood KDC-BT565U CD receiver durchführen

Geschrieben von: Connor Finley



EINLEITUNG

Wenn der KDC-BT565U ein unerwartetes Verhalten mit Tasten oder Radiofunktionen anzeigt, kann man einen Hard-Reset durchführen, um das Radio in den ursprünglichen Zustand zurückzusetzen. Dadurch werden die Werkseinstellungen hergestellt.

Voraussetzungen

Der KDC-BT565U muss vor dem Zurücksetzen mit Strom versorgt sein. Dreh den Schlüssel in der Zündung, bis sich das Display des KDC-BT565U einschaltet, und beginnen Sie dann mit der Anleitung.

WERKZEUGE:

- [Spudger](#) (1)
-

Schritt 1 — Frontabdeckung



- Drücke den „Eject“ Knopf in der unteren linken Ecke der Frontplatte.

Schritt 2



- Hebe die Frontplatte an der Seite an, an der sich der „Eject“ Knopf befindet.
- Schiebe die Frontplatte nach links, um sie dann komplett heraus zu nehmen.

Schritt 3 — So führt man einen Hard Reset durch



- Du hast jetzt die Frontplatte und die Hauptkomponente, die das CD-Laufwerk enthält. Leg die Frontplatte beiseite und suche die kleine Taste mit der Bezeichnung "Reset" an der Hauptkomponente.
- ☑ Stell sicher, dass es angeschaltet ist.
- Halte den Reset Knopf mit z.B. einem Stift für 5 Sekunden gedrückt.

Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.