iPad 3 4G Logic Board Stecker ersetzen

Internal prereq.

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Internal prereq.

Schritt 1 — Logic Board Stecker



- Trenne die folgenden Stecker aus ihren entsprechenden Fassungen auf dem Logic Board:
  - Wi-Fi Antennenkabel
  - Lautsprechersteckerkabel
  - Dockanschlusskabel

⚠ Achte darauf, unter dem Stecker zu hebeln und nicht an der Fassung selbst. Hebeln an der Fassung kann erheblichen Schaden verursachen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.