
Panasonic Lumix DMC-FH25 LCD austauschen

Austausch des LCD an der Panasonic DMC-FH25

Geschrieben von: Janice Weldon



Dieses Dokument wurde am 2021-01-15 07:12:35 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

EINLEITUNG




Wenn das LCD einen Riss hat oder defekt ist, musst du es austauschen. Du musst es auch ausbauen, um Zugang zu manchen Bauteilen, wie z.B. die Blitzbatterie und der Objektiveinheit zu erlangen. Der Ausbau ist einfach und du brauchst nur einige Schrauben und zwei Kabel zu entfernen. Achte darauf, dass das Flachbandkabel nicht zerreißt, nachdem die erste Schraube am Bildschirm entfernt ist.

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- iFixit Opening Tools (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Rückdeckel

- Entferne fünf Kreuzschlitzschrauben #00 vom Rückdeckel.


Schritt 2




- Hebe den Rückdeckel mit den Händen und einem Plastiköffnungswerkzeug ab.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Schritt 3






- Entferne den Rückdeckel.

Schritt 4 — LCD









- Entferne eine Kreuzschlitzschraube #00 aus der rechten oberen Ecke des Bildschirms.
- Hebe den Bildschirm hoch, achte dabei darauf, dass das Flachbandkabel rechts nicht zerreißt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5







- Um Zugang zu den Flachbandkabel zu erlangen, musst du erst das grüne Tastenfeld mit einem Plastiköffnungswerkzeug entfernen. Darunter befindet sich eine weiße Platte. Entferne auch diese vorsichtig mit dem Plastiköffnungswerkzeug. Diese weiße Platte macht vielleicht Schwierigkeiten, du kannst ein schnappendes Geräusch hören, wenn sie herauskommt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 6





- Eines der Flachbandkabel befindet sich hinter dem Bildschirm und das andere unteren Paneelen. Hole beide vorsichtig aus dem Gehäuse und entferne den Bildschirm.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA