



iMac Intel 27" EMC 2390 RAM Abdeckung austauschen

Austausch der RAM Abdeckung am iMac Intel 27" EMC 2390.

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Hier wird das Entfernen der Abdeckung über dem RAM gezeigt.



WERKZEUGE:

- [PH2 Schraubendreher](#) (1)
-

Schritt 1 — RAM Abdeckung



- Löse die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung auf der unteren Seite des iMac befestigt ist.
- ⓘ Die Schrauben bleiben in der Abdeckung stecken und lassen sich nicht komplett aus der Abdeckung entnehmen.
- Entferne die Abdeckung des iMacs.
- ☑ Beim Wiederausammenbau die Abdeckung lose einsetzen und mit den Außenseiten in das Gehäuse des iMac einrasten, bevor die Schrauben fest angezogen werden.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.