# Xiaomi Redmi Note Ladebuchse austauschen

Austausch der Ladebuchse am Xiaomi Redmi Note

Geschrieben von: Caitlin Settles



Dieses Dokument wurde am 2021-01-09 04:32:39 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

## EINLEITUNG

Wenn die Ladebuchse abgenutzt oder verdreckt ist, und dein Smartphone nicht mehr gut auflädt, kann ihr Austausch helfen. Hier wird gezeigt, wie das geht.

## WERKZEUGE:

- iFixit Opening Tools (1)
- Pinzette (1)
- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 1 — Akku



Schalte das Redmi Note aus, bevor du zu reparieren beginnst.

- Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ladebuchse und Rückgehäuse ein.
- Heble das Ende des Rückgehäuses von der Ladebuchse weg.

## Schritt 2



- Fahre mit dem Plastiköffnungswerkzeug rund um die Seitennaht des Smartphones, um das Rückgehäuse abzulösen.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 3

- Finde die Vertiefung unten am Akku.
- Fasse mit einem Finger in die Vertiefung und hebe den Akku heraus.

## Schritt 4 — Mittelrahmen

- Entferne zwölf 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Mittelrahmen.


© iFixit — CC BY-NC-SA

## Schritt 5



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen unterem Rahmen und Mittelrahmen ein.
- Fahre mit dem Werkzeug die Naht entlang.
- Heble den Mittelrahmen mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
- Wenn der Mittelrahmen weit genug angehoben ist, dann kannst du ihn mit der Hand an der Kante anfassen und aus dem unteren Rahmen herausheben.

Beim Abtrennen wirst du schnappende Geräusche hören, wenn sich die Rasten lösen.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 6 — Ladebuchse

- Du findest die Platine mit der Ladebuchse an der Unterseite des Geräts.
- Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00 an den Seiten der Platine.

## Schritt 7



- Finde das Antennenkabel in der oberen rechten Ecke der Ladebuchse.
- Löse das Antennenkabel mit der Pinzette von der Platine.



© iFixit — CC BY-NC-SA 

## Schritt 8





- Drehe die Platine auf ihre Rückseite um, aber hebe sie noch nicht aus dem Smartphone heraus.
- Heble vorsichtig den Press Fit Stecker ab, welcher sich auf der Rückseite der Platine befindet.

## Schritt 9

- Hebe die Ladebuchse hoch und entferne sie vom Rahmen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.


© iFixit — CC BY-NC-SA