




Xbox One S Gehäuse austauschen

Diese Anleitung zeigt, wie das Gehäuse der Xbox...

Geschrieben von: Christopher Chen



EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt, wie das Gehäuse der Xbox One S ausgetauscht wird.

Hinweis: Die Rasten, mit denen das Gehäuse am System befestigt ist, sind sehr empfindlich und brechen beim Öffnen leicht ab.



WERKZEUGE:

[iFixit Öffnungswerkzeug](#) (1)

[TR10 Torx Sicherheitsschraubendreher](#) (1)



ERSATZTEILE:

[Xbox One S Top Case](#) (1)

[Xbox One S Bottom Case Panel](#) (1)

[Xbox One S Chassis and Rear Panel](#) (1)

Schritt 1 — Gehäuse



- Lege die Xbox mit der Bodenseite nach oben.

Schritt 2




- Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.
- Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.

i Beim Öffnen hörst du klickende Geräusche. Es ist schon recht schwer den Boden abzunehmen.

⚠ Die Rasten können sogar abbrechen, sei vorsichtig.



i Es ist empfehlenswert, auf der Rückseite zu beginnen, dort, wo das Garantiesiegel klebt. Löse die Clips auf der Rückseite. Arbeite dich dann an beiden Seiten nach vorne. Wenn die drei Seiten gelöst sind, fange auf der Vorderseite gegenüber des Sync-Buttons an. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, damit sich alles ohne Schäden löst.

Schritt 3




- Wenn alle Rasten frei sind kannst du den Boden vom Gehäuse lösen.

Schritt 4



- Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.

Schritt 5



- Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
- Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.