Xbox One S innere Gehäuseabdeckung austauschen

Hier wird gezeigt, wie du die inneren...

Geschrieben von: Andrew

EINLEITUNG

Hier wird gezeigt, wie du die inneren Gehäuseabdeckung öffnen kannst. Das ist nötig bei Reparaturen an der Festplatte, am Lüfter/Kühlkörper, an der Hauptplatine oder am Netzteil.

WERKZEUGE:

iFixit Öffnungswerkzeug (1)
TR10 Torx Sicherheitsschraubendreher (1)

ERSATZTEILE:

Xbox One S Top Case (1)

Schritt 1 — Gehäuse

- Lege die Xbox mit der Bodenseite nach oben.

Schritt 2

- Fange auf der Rückseite des Gehäuses an, wo das Garantiesiegel klebt. Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in den Spalt zwischen Boden und der Oberseite. Suche die Rasten, welche die Teile zusammenhalten.

- Löse die Rasten mit dem Werkzeug. Am einfachsten geht es, wenn du das schwarze Gehäuse weg vom Boden hebelst.

ⓘ Beim Öffnen hörst du klickende Geräusche. Es ist schon recht schwer den Boden abzunehmen.

⚠ Die Rasten können sogar abbrechen, sei vorsichtig.

ⓘ Es ist empfehlenswert, auf der Rückseite zu beginnen, dort, wo das Garantiesiegel klebt. Löse die Clips auf der Rückseite. Arbeite dich dann an beiden Seiten nach vorne. Wenn die drei Seiten gelöst sind, fange auf der Vorderseite gegenüber des Sync-Buttons an. Sei vorsichtig und nimm dir Zeit, damit sich alles ohne Schäden löst.

Schritt 3



- Wenn alle Rasten frei sind kannst du den Boden vom Gehäuse lösen.

Schritt 4





- Drehe die sechs grünen 50 mm langen Torx T10 Schrauben vom Metallgehäuse heraus. Sie sind mit F1 bis F6 markiert.

Schritt 5





- Trenne vorsichtig mit der geeigneten Methode das innere Gehäuse vom weißen Außengehäuse.
- Drücke die weißen Seitenteile hinten nach außen, so dass sie sich vom I/O-Panel ablösen.

Schritt 6 — innere Gehäuseabdeckung



- Lege das innere Gehäuse mit der Lüfterseite nach oben.

Schritt 7

- Um an die inneren Bauteile heranzukommen, musst du die obere Abdeckungdes Gehäuses anheben. Sie sollte sich leicht abnehmen lassen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.