iMac Intel 20" EMC 2266 RAM austauschen

Geschrieben von: Walter Galan

Dieses Dokument wurde am 2021-01-14 05:01:08 PM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die RAM Chips auszutauschen oder aufzurüsten.

WERKZEUGE:

- Phillips #1 Screwdriver (1)
- Spudger (1)

TEILE:

- iMac Intel 20" EMC 2266 (Early 2009) Memory Maxxer RAM Upgrade Kit (1)
- PC3-8500 2 GB RAM Chip (1)
- PC3-8500 1 GB RAM Chip (1)
- PC3-8500 4 GB RAM Chip (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Zugangsklappe

- Lege den iMac mit der Vorderseite nach unten auf einen Tisch, so dass die Unterkante zu dir zeigt.
- Löse die einzelne Kreuzschlitzschraube in der Mitte der Abdeckung.
- Diese Schraube bleibt in der Abdeckung hängen.
- Entferne die Abdeckung vom iMac.

Schritt 2 — RAM

- Ziehe die schwarzen Plastiklaschen am RAM mit dem scharfen Ende des Spudgers aus dem Speicher-Einschub.
- Ziehe die schwarze Plastiklasche aus dem iMac heraus, um den RAM Chip auszuwerfen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Fasse den RAM Riegel an seinen Kanten an und ziehe hinaus seinem Sitz heraus.

Wenn zwei RAM Riegel eingebaut sind, dann musst du diesen Schritt für den zweiten wiederholen.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA