



2003-2007 Honda Accord Batterie im Zündschlüssel ersetzen

Nutze diese Anleitung, um die Batterie in einem Komfortschlüssel eines 2003-2007 Honda Accord zu wechseln.

Geschrieben von: eCuration



EINLEITUNG

Sollte dein Schlüssel Aussetzer haben, könnte es an der Zeit sein, die Batterie zu wechseln.

Nutze diese Anleitung um die Batterie in einem Komfortschlüssel eines 2003-2007 Honda Accord zu wechseln.



WERKZEUGE:

- [Phillips #0 Screwdriver](#) (1)
- [6-in-1 Screwdriver](#) (1)



TEILE:

- [CR1616 Lithium Battery](#) (1)

Schritt 1 — Zündschlüssel-Batterie



- Nimm einen Kreuzschlitzschraubendreher #0, um die Schraube unten am Schlüssel zu lösen.

Schritt 2



- Setze einen Schlitzschraubendreher (oder einen Spudger, Jimmy oder Opening Tool) in den Schlitz zwischen den Schlüsselhälften ein.
- Hebele mit Schraubendreher die beiden Schlüsselhälften auseinander.
- Entferne die untere Schlüsselhälfte.

Schritt 3



- Entferne das Innenleben des Schlüssels.

Schritt 4



- Löse die Clips des Innenlebens oben und unten mit deinen Fingern.
- Trenne die beiden Teile des Innenlebens.

Schritt 5



- Heble die Knopfzelle mit einem Schlitzschraubendreher heraus.
- Entferne die Knopfzelle.

Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.