why! N240BU WLAN Karte

Geschrieben von: Felice Suglia

Dieses Dokument wurde am 2022-12-15 07:24:32 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

WERKZEUGE:

- Phillips #0 Screwdriver (1)

TEILE:

- New Item (1)
- New Item (1)
- New Item (1)
- New Item (1)
- New Item (1)
- New Item (1)

Dieses Dokument wurde am 2022-12-15 07:24:32 PM (MST) erstellt.

Schritt 1 — Akkumulator





- Öffne zuerst den Riegel auf der rechten Seite.
- Danach entferne den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten





- Orte zuerst die imitierte Speicherkarte.
- Danach entferne diese nachgeahmte Karte und lege auf deinem Arbeitsplatz ab.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3





- Orte die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
- Löse danach diese Schrauben und lege diese auf deinem Arbeitsplatz ab.
- Löse danach die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.

Schritt 4 — WLAN Karte




- Löse die Schraube, die rot umgeben ist.
- Entferne die beiden Kabel, die grün eingerahmt sind.
- Ziehe die WLAN Karte.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA