why! N240BU HDD Festplatte

Geschrieben von: Felice Suglia



Dieses Dokument wurde am 2022-11-13 01:02:00 AM (MST) erstellt.

WERKZEUGE:

- Tournevis Cruciforme PH1 (1)


TEILE:


- New Item (1)
- New Item (1)
- New Item (1)
- New Item (1)
- New Item (1)
- New Item (1)

Dieses Dokument wurde am 2022-11-13 01:02:00 AM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA


Schritt 1 — Akkumulator






- Öffne zuerst den Riegel auf der rechten Seite.
- Danach entferne den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten








- Orte zuerst die imitierte Speicherkarte.
- Danach entferne diese nachgeahmte Karte und lege auf deinem Arbeitsplatz ab.




© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Orte die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
- Löse danach diese Schrauben und lege diese auf deinem Arbeitsplatz ab.
- Löse danach die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.

Schritt 4 — HDD Festplatte

- Löse die Schraube, die rot umgeben ist.
- Hebe die HDD Festplatte an.
- Ziehe die HDD Festplatte in Richtung der roten Pfeile.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA