why! N240BU LCD Bildschirm

Geschrieben von: Felice Suglia



Dieses Dokument wurde am 2022-12-17 01:52:20 PM (MST) erstellt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

WERKZEUGE:


- Tournevis Cruciforme PH1 (1)


TEILE:

- New Item (1)
- New Item (1)
- New Item (1)
- New Item (1)
- New Item (1)
- New Item (1)

Dieses Dokument wurde am 2022-12-17 01:52:20 PM (MST) erstellt.


Schritt 1 — Akkumulator






- Öffne zuerst den Riegel auf der rechten Seite.
- Danach entferne den Akkumulator mit simultan geöffnetem Riegel auf der linken Seite.

Schritt 2 — Zugang zu den wichtigsten Komponenten








- Orte zuerst die imitierte Speicherkarte.
- Danach entferne diese nachgeahmte Karte und lege auf deinem Arbeitsplatz ab.




© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3

- Orte die 15 Schrauben die die untere Abdeckung des Computers festhalten.
- Löse danach diese Schrauben und lege diese auf deinem Arbeitsplatz ab.
- Löse danach die Befestigungen der unteren Abdeckung wie im Bild 3 dieses Schrittes dargestellt.




Schritt 4 — LCD Bildschirm

- Damit der LCD Bildschirm entfernt werden kann, müssen zuerst die Antennen Kabel vom Wi-Fi Chipset gelöst werden.
- Orte danach die zwei Verbindungsstecker des LCD Bildschirmes.
- Trenne dann das Verbindungskabel vom ersten der beiden Stecker.




© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5

- Löse dann den Klebestreifen des zweiten Steckers.
- Trenne dann das Verbindungskabel vom zweiten Stecker.
- Orte danach die M.2 SSD Festplatte.




Schritt 6

- Entferne danach diese Festplatte da die Wi-Fi Verbindungskabel freigelegt werden müssen.
- Lege nun diese Kabel frei.
- Orte nun die zwei Schrauben welche den LCD Bildschirm auf der Seite des Ventilators befestigen.




© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7

- Orte nun die zwei Schrauben welche den LCD Bildschirm auf der anderen Seite befestigen.
- Stelle nun den Laptop, wie im 2. Bild dieses Schrittes dargestellt, auf.
- Löse nun die erste Schraube.




Schritt 8

- Löse danach die zweite Schraube.
- Lege nun der Laptop wieder auf den Arbeitsplatz wie im zweiten Bild dieses Schrittes dargestellt. Löse nun die dritte Schraube.
- Danach die vierte Schraube.




© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 9

- Da die vier Schrauben nun gelöst sind, kannst du den LCD Bildschirm abtrennen. Das Scharniergelenk bleibt am Bildschirm befestigt.
- Orte nun beim linken Scharniergelenk die zwei Schraubenabdeckungen.
- Orte danach die Schraubenabdeckungen am anderen Scharniergelenk.




Schritt 10

- Entferne nun diese Abdeckungen am linken Scharniergelenk.
- Zuerst auf der rechten Seite,
- Danach auf der linken Seite.




© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 11

- Wiederhole nun diese Prozedur am rechten Scharniergelenk.
- Gehe nun zum linken Scharniergelenk zurück und löse die externe Schraube.



Schritt 12

- Danach löse die interne Schraube.
- Wiederhole diese Prozedur am rechten Scharniergelenk.




© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 13

- Du kannst nun die LCD Bildschirmabdeckung delikat abklipsen.
- Orte die Schraubenabdeckung des linken Scharniergelenkes.
- Orte die Schraubenabdeckung des rechten Scharniergelenkes.



Schritt 14

- Entferne die Abdeckung am linken Scharniergelenk.
- Entferne ebenfalls die Abdeckung am rechten Scharniergelenk.
- Sobald die Abdeckungen entfernt sind sieht man nun die Befestigungsschrauben.




© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 15

- Löse nun die Schraube am linken Scharniergelenk.
- Danach löse die Schraube am rechten Scharniergelenk.
- Sobald die Schrauben gelöst sind, kannst du nun die linke Abdeckung entfernen.




Schritt 16

- In diesem Bild ist die linke Abdeckung entfernt.
- Entferne danach die rechte Abdeckung.
- In diesem Bild ist die rechte Abdeckung entfernt.




© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 17

- Sobald dies geschehen ist, ist der LCD Bildschirm zur Demontierung bereit.
- Orte am Bildschirmrahmen dessen Befestigungsschrauben und löse sie. Zwei auf der linken Seite.
- Zwei auf der rechten Seite.


Schritt 18

- Sobald die schrauben gelöst sind, hebe den LCD Bildschirm leicht an und kehre ihn um.
- Das Verbindungskabel erscheint nun.
- Orte nun den Verbindungsstecker.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 19





- Löse darauf das Verbindungskabel
- Du kannst nun den LCD Bildschirm auf die Arbeitsfläche ablegen.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.

© iFixit — CC BY-NC-SA