



Xbox One Elite Controller (Model 1698)

Akku/Batterien austauschen

Austausch des Akkus/Batterien am Xbox One Elite Controller.

Geschrieben von: Cara Steinke



EINLEITUNG

Wenn der Xbox One Elite Controller nicht mehr vibriert, ist vielleicht der Akku/die Batterie schwach geworden. Diese Anleitung zeigt dir, wie du sie austauschen kannst.



WERKZEUGE:

- [Fingers](#) (1)



TEILE:

- [AA Batteries](#) (2)

Schritt 1 — Akku/Batterien



- Drehe den Controller so, dass die Tasten nach unten zeigen.
- ⚠ Sei beim Entfernen der Abdeckung vorsichtig und breche nicht die Laschen ab, mit der die Abdeckung am Controller befestigt ist.
- Schiebe die Akkuabdeckung in Pfeilrichtung hoch und entferne sie vorsichtig.

Schritt 2



- Hebe die beiden AA Akkus/Batterien an einem Ende hoch und ziehe sie heraus.

Um dein Gerät wieder zusammensetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.