Samsung Galaxy Tab A 10.1 Lautsprecher austauschen

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lautspreche im Samsung Galaxy Tab A 10.1 austauschen kannst.

Geschrieben von: Isabella Li



Dieses Dokument wurde am 2021-02-03 02:40:35 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Lautspreche im Samsung Galaxy Tab A 10.1 austauschen kannst.

WERKZEUGE:

- iFixit Opening Tools (1)
- Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)

TEILE:

- Galaxy Tab A 10.1 Right Speaker (1)
- Galaxy Tab A 10.1 Left Speaker (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Rückteil



- Lege das Gerät mit der Vorderseite zu dir.
- Fange an einer der abgerundeten Ecken an. (Vergleiche mit Bild 2).
- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Vorderteil und Rückteil.

⚠ Wenn ein Plastiköffnungswerkzeug nicht funktionieren sollte kannst du es mit einem Metallspatel probieren, dies könnte allerdings den Kunststoff beschädigen.

⚠ Denke dran, dass du als erstes eine eventuell vorhandene micro-SD-Karte entfernen musst.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 2

- Wenn du das Werkzeug einsetzen konntest, dann schiebe es rings um das Gerät, um die Teile zu trennen.
- Hebe den Rückdeckel vom Gerät weg.

Beim Öffnen wirst du klickende Geräusche hören.

Schritt 3 — Lautsprecher



- Entferne die 4 mm Kreuzschlitzschraube #000 an jedem Lautsprecher.

Wenn du eine Schraube mit defektem Kopf antriffst, hilft dir unsere Anleitung beim Ausdrehen.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 4



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug unter die Kante des Lautsprechers.
- Schiebe das Plastiköffnungswerkzeug unter jeden der Lautsprecher und hebe sie aus dem Gerät heraus.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA