



iMac Intel 20" EMC 2133 und 2210 Schutzblech austauschen

Geschrieben von: Walter Galan



EINLEITUNG

Entferne das Schutzblech, um den RAM zu wechseln oder um das iMac-Gehäuse zu öffnen.



WERKZEUGE:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Schritt 1 — Schutzblech



- Löse die Kreuzschlitzschraube in der Mitte des Schutzblechs.
- ⓘ Diese Schraube lässt sich nicht komplett vom Blech entfernen.
- Entferne das Schutzblech vom iMac.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.