



Xbox One Wireless Controller 1697

Schultertasten tauschen

Diese Anleitung zeigt, wie man kaputte Schultertasten / Trigger an einem Xbox One Wireless Controller 1697 ersetzt.

Geschrieben von: Ryan Burroughs



Dieses Dokument wurde am 2021-01-14 11:18:02 AM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Schultertasten an einem Xbox One Wireless Controller 1697 können im Laufe der Zeit aufgrund längerer Nutzung weniger empfindlich werden. Wenn die Trigger an deinem Controller mit der Zeit locker werden oder brechen, verwende diese Anleitung, um die Schultertasten am Controller zu ersetzen.



WERKZEUGE:

- [Metal Spudger](#) (1)

While others may do, this Spudger helps get under the grip panels for more uniform leverage.

- [TR9 Torx Security Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



TEILE:

- [Xbox One Controller \(1697\) Bumper Assembly](#) (1)

Schritt 1 — Schultertasten / Trigger / Bumpers



- Entferne die Abdeckung des Batteriefachs.
- Entferne die beiden AA-Batterien.
- Entferne den Aufkleber vorsichtig oder mache ein Loch an der Stelle, an der man die Schraube ertasten kann.

Schritt 2



- Entferne die seitlichen Griffe, indem du den Spudger um die Seitenabdeckungen herum einkeilst.
- Hebe die Seitenabdeckung an, indem du den Spudger hin und her bewegst. Mach das entlang der gesamten Fuge, um das seitliche Griffteil zu entfernen.
- Um die Abdeckungen der beiden Handgriffe zu entfernen, müssen jeweils sieben Klammern gelöst werden.

Schritt 3



i Das Entfernen der seitlichen Griffe ermöglicht den Zugang zum Entfernen der Frontplatte.

- Benutze einen TORX TR8 Schraubendreher Grösse 8, um die fünf Torxschrauben TR9 zu entfernen.

Schritt 4



- i** Jetzt, da die Schultertasten gut zu sehen sind, solltest du darauf achten, sie von Schmutz und Dreck zu befreien, der sich um sie herum befinden könnte.
- Die Schultertasten sind durch eine Kunststoffabdeckung in der Mitte verbunden, die sich um den Xbox-Home-Button herum befindet. Entferne dieses Kunststoffteil, indem du die Kunststoffabdeckung über die beiden Stifte hebst, den Home-Button hineindrückst und die Abdeckung in Richtung Oberseite des Controllers ziehst.
 - Achte auf den Sync-Button, der lose unter die Plastikabdeckung gesetzt ist. Vergewissere dich, dass er wieder an Ort und Stelle ist, bevor du die Schultertasten/Kunststoffabdeckung wieder anbringst.
 - Entferne die alte Schultertasten-Einheit, indem du sie von der Kunststoffabdeckung abziehst.

Schritt 5



☑ Der Controller ist nun bereit für die neue Schultertasten-Einheit.

- Richte die neuen Schultertasten auf der Oberseite des Controllers aus, indem du die Trigger gedrückt hältst und die vier Stifte auf beiden Seiten ausrichtest.
- Setze die neue Abdeckung des Home-Button über den Mikro-USB-Anschluss, drücke den Home-Button hinein und ziehe die Abdeckung über die beiden abgebildeten Stifte.

Dein Gerät ist nun einsatzbereit.