HP Pavilion 15-ab165us Wi-Fi Karte austauschen

Austausch einer defekten Wi-Fi Karte im HP Pavilion 15-ab165us.

Geschrieben von: Grace Chapek

Dieses Dokument wurde am 2021-01-15 05:55:18 PM (MST) erstellt.

EINLEITUNG

Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine defekte Wi-Fi Karte austauschen kannst.

WERKZEUGE:

- Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher (1)
- iFixit Opening Tools (1)
- Metal Spudger (1)
- Spudger (1)
- Phillips #1 Screwdriver (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 1 — Rückabdeckung/Akkudeckel



- Lege den Laptop mit der Bodenseite nach oben.
- Schiebe die zwei Schieberiegel in die Entriegelungsposition und entferne den Akku.

Schritt 2



- Drehe die zwei unteren 8 mm Kreuzschlitzschrauben #1 heraus.
- Entferne die Kunstofffüße mit einem Plastiköffnungswerkzeug.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 3





- Entferne die beiden Plastiklaschen mit einem Metallspudger.

Schritt 4



- Entferne die sechzehn 8 mm Schrauben, mit denen die untere Abdeckung befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #1.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 5



- Entferne das optische Laufwerk.

Schritt 6

- Entferne die 3 mm Schrauben unter dem optischen Laufwerk mit einem Kreuzschlitzschraubendreher #0.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 7

- Drehe den Computer wieder um.
- Benutze ein Plastiköffnungswerkzeug, um die Klammern zu lösen, mit denen die Tastatur befestigt ist.

Schritt 8

- Schließe den Deckel und ziehe Bildschirm und Tastatur hoch und weg von der nicht mehr angeschlossenen unteren Abdeckung.

⚠ Die Festplatte ist NICHT auf der Unterseite der Tastatur festgeschraubt.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 9 — Wi-Fi Karte

- Hier ist die Wi-Fi Karte.

Schritt 10



- Hole das Kabel aus den Halterungen heraus und trenne es mit einem Spudger von der Wi-Fi Karte ab.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Schritt 11



- Entferne die einzelne 4 mm Kreuzschlitzschraube #1.

Schritt 12

- Ziehe die Wi-Fi Karte hoch und entferne sie.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.

© iFixit — CC BY-NC-SA