



New Nintendo 3DS XL 2015 Speicher erweitern

Diese Anleitung wurde erstellt, um eine Erweiterung des Speicherplatzes am New Nintendo 3DS XL durchzuführen.

Geschrieben von: Maysa Rizk



EINLEITUNG

Diese Anleitung wird dir helfen, wenn dein New Nintendo 3DS XL (hier: RED-001) deine Spielerfahrung durch zu wenig Speicherplatz einschränkt.

Die mitgelieferte 4GB microSD-Karte füllt sich durch die Möglichkeit, Spiele und Fotos darauf zu speichern, relativ schnell. Dadurch ist es nicht nötig, bei jedem Wechsel des Spieles eine neue Cartridge einzulegen.

Bevor du diese Anleitung nutzt, musst du sicherstellen, dass du eine micro **SDHC**-Karte besitzt. Diese Art von Karte liegt zwischen 4GB und 32GB, was das Maximum ist, das der 3DS unterstützt.

Der erste wichtige Schritt ist, dass du deinen 3DS ausschaltest. Andernfalls könntest du dich und das Gerät verletzen.

Bitte beachte, dass die Schrauben in Schritt 5 nicht vollständig entfernt werden müssen. Sobald du ein Klicken hörst, ist die Schraube genug gelöst. Achte ausserdem darauf, dass die micro**SDHC**-Karte mit der Beschriftung nach oben eingesetzt werden muss. **Achtung:** Versuche nicht, die Karte mit Gewalt einzusetzen.

Du hast die Erweiterung erfolgreich durchgeführt, sobald in den Einstellungen die neue Kapazität erscheint.



WERKZEUGE:

- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [iFixit Opening Picks \(Set of 6\)](#) (1)
-

Schritt 1 — Speicher erweitern



⚠ Stelle sicher, dass dein Gerät ausgeschaltet ist. Andernfalls könntest du einen elektrischen Schock erleiden oder das Gerät Schaden nehmen.

- Du kannst den 3DS ausschalten, indem du den runden An-/Aus-Schalter an der Seite und "Ausschalten" auf dem Bildschirm drückst.

Schritt 2



- Drehe den 3DS um, sodass du die Beschriftung auf der Rückseite siehst.
- Entferne den Stylus aus dem 3DS.

⚠ Andernfalls könntest du den Stylus und Komponenten im Inneren des Geräts beschädigen.

Schritt 3



- Entferne die Spielkarte, indem du sie aus ihrem Einschub ziehst.

⚠ Wenn die Spielkarte nicht entfernt wird, kann das Spiel dauerhaft beschädigt werden.

Schritt 4



- Löse die beiden Schrauben mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers #00 .
- ⓘ Bitte beachte, dass die Schrauben in nicht vollständig entfernt werden müssen. Sobald du ein Klicken hörst, ist die Schraube genug gelöst.

Schritt 5



- Setze ein Plektrum in die Kerbe, um die Rückabdeckung vom Gerät abzulösen.

Schritt 6



- Entferne die mitgelieferte microSD-Karte aus dem Einschub, indem du auf die Karte drückst.
 - Durch die eingebaute Feder wird die Karte nach oben herauskommen.
- Ziehe die Karte nun vollständig aus dem 3DS.

Schritt 7



- ❗ Beim Erweitern des 3DS XL Speichers von den Standard 4 GB musst du eine microSDHC-Karte verwenden. Die Kapazität darf 32 GB nicht überschreiten.
- Setze die neue micro SDHC-Karte in den Kartenschlitz.
- ❗ Achte darauf, dass die microSDHC-Karte mit der Beschriftung/Vorderseite nach oben eingesetzt wird, sodass sie zu dir zeigt.
- Drücke die Karte nach unten bis du ein leises Klicken hörst. Stelle sicher, dass die Karte korrekt eingesetzt wurde.
- ✦ Nach dem Zusammenbau kannst du in den Einstellungen kontrollieren, ob der Speicher aufgerüstet wurde.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.