

# So kalibrierst du Steam Deck Trigger

Verwende diese Anleitung, um die Trigger deines...

Geschrieben von: Carsten Frauenheim



# EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um die Trigger deines Steam Decks in SteamOS zu kalibrieren.

Valve empfiehlt, diese Softwarekalibrierung nach dem Einbau neuer neuer Trigger durchzuführen.

### HINWEIS: Die Kalibrierung der Steam Deck Analogsticks und Trigger funktioniert ab der SteamOS Version 3.3 möglicherweise nicht mehr.

♦ 😪		<b>0</b> )	~ : bash — Konsole				
Return to Steam Gaming Mode		File Edit View Bookmarks Plugins Settings Help					
🕥 Steam Deck User 🛛 🖈 🖈		(deck⊗steamdeck ~)\$					
Konsole      Terminal        Info Center      Centralized and convenient overview of system information							
KWrite Text Editor  Kiunner Configure Search Bar							
~ ! @ # \$ % ^ & * ( , 1 2 3 4 5 6 7 8 9	) – O –	# \$ % ^	& * ( ) _				
<sub>Tab</sub> qwertyu i	o p {{	3456 werty	7890-	{			
<sub>Caps</sub> 🚠 a s d f g h j k	I J	w e i t y		]			
shift L2 Z X C V b n m	< > ? , . /	s a f g	n j K I ;				
Θ 🛛	• •	z x c v b	n m , .	I			
💿 📼 🍅 💼 🥹	<b>9</b> 🌒 🖬 🖇 1						

#### Schritt 1 — Konsole öffnen

- Wenn du dich noch nicht im Desktop-Modus befinden, navigiere zum Steam-Menü → Power und wähle Zum Desktop wechseln.
- Wenn du keine Tastatur an dein Steam Deck angeschlossen hast, musst du die Bildschirmtastatur verwenden.
  - Drücke die Steam Taste + X, um die Bildschirmtastatur zu aktivieren.
- Die Trigger-Kalibrierung erfolgt in einem Terminalfenster mit der SteamOS-Konsole namens Konsole.
- Suche und öffne im Menü Suchen nach Konsole.
  - *i* Verschiebe bei Bedarf das Konsole-Fenster so, dass es deine Bildschirmtastatur nicht verdeckt.

# Schritt 2 — Trigger-Kalibrierung starten

	Ctages	≈ ≥ ~ : bash — Konsole												
	Steam	File	Edit	View	Bookm	arks F	Plugins	Setti	ings H	elp				
	_	🔽 New Tab 👖 Split View 🗸 🗈												
	( <b>deck@steamdeck</b> ~)\$ trigger_cal													
	2		3	4		5		6	7		8		9	0
q		W		e	r		τ		У	u		T		0
i i	a	S		d		f	ç	3	h		j		k	

- Tippe innerhalb der Konsole trigger\_cal.
  - (*i*) Alternativ kan st du trig tippen und dann **Tab** drücken, um automatisch zu vervollständigen.
- Drücke Enter.

## Schritt 3 — Trigger-Kalibrierung durchführen



*i* Die Software kalibriert zunächst die Ruheposition der Trigger.

• Stelle sicher, dass keiner der beiden Trigger eingedrückt ist. Drücke Enter .

i Die Software kalibriert nun die voll eingedrückte Position der Trigger.

- Tippe auf einen leeren Desktop-Bereich, um den Cursor aus dem Konsole-Fenster zu bewegen. Stelle sicher, dass die Konsole nicht im Fokus ist.
- Drücke die Trigger vorsichtig bis ganz nach unten.
  Drücke nicht zu fest, sonst könnten die Trigger falsch kalibriert werden.
- Tippe auf das Konsole-Fenster, um den Fokus wieder darauf zu richten. Drücke Enter.
- Das war's! Deine Trigger sind jetzt kalibriert. Das Terminal sollte Trigger-Kalibrierung erfolgreich anzeigen.

Klicke hier \*\*\*, um zur Anleitung zum Austausch des linken Triggers zurückzukehren.

• Klicke hier, um zur Anleitung zum Austausch des rechten Triggers zurückzukehren. \*\*\*

Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Probiere es mit einigen grundlegenden Lösungsansätze, ansonsten findest du in unserem <u>Steam Deck Forum</u> Hilfe bei der Fehlersuche.