

Fairphone 1 Display Einheit ersetzen

Entferne die Display Einheit deines Fairphones.

Geschrieben von: Andrew Optimus Goldheart



EINLEITUNG

Benutze diese Anleitung, um die Display Einheit, inklusive LCD Screen, Frontglas und Digitizer, deines Fairphones zu ersetzen.

WERKZEUGE:

- iFixit Opening Picks (Set of 6) (1)
- Kreuzschlitz #000 Schraubendreher (1)
- Spudger (1)
- Pinzette (1)

TEILE:

• Fairphone Display Assembly (1)

Schritt 1 — Back Cover



(i) Auf der Seite des Smartphones ist weit unten an der Rückabdeckung eine kleine Einkerbung.

• Mit der Einkerbung als Hebel, benutze deinen Fingernagel um den unten Teil der Rückabdeckung wegzuhebeln.

Schritt 2



• Lass die Rückabdeckung nach unten gleiten und entferne sie vom Smartphone.

Schritt 3 — Akku



(i) An der Rückseite des Fairphones ist gleich inter dem Akku eine kleine Einkerbung.

- Fahre mit dem Fingernagel in diese Einkerbung, um den Akku in Richtung Oberseite des Fairphones zu drücken.
- Ziehe den Akku heraus und weg vom Fairphone.

Schritt 4



 Entferne den Akku von deinem Fairphone.

Schritt 5 — SIM und MicroSD-Karte



- Schiebe die SIM-Karte einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
- Entferne die SIM-Karte aus deinem Fairphone.
- (i) Wiederhole diesen Vorgang, wenn du eine zweite SIM-Karte entfernen möchtest.

A Entferne in jedem Fall alle SIM-Karten, bevor du dein Fairphone wartest.

Schritt 6



- Wenn du eine microSD-Karte hast, schiebe sie einfach mit deinem Finger nach oben aus dem Steckplatz.
- Entferne die microSD-Karte aus deinem Fairphone.

Schritt 7 — Mittelrahmen Einheit



 Entferne die fünf 3,9 mm
 Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen der Mittelrahmen an der Displayeinheit befestigt ist.

Schritt 8



(i) Der Mittelrahmen ist mit mehreren kleinen Plastikclips an der Displayeinheit festgemacht.

- Heble den Mittelrahmen mit einem Opening Pick vorsichtig weg von der Displayeinheit.
- Beginne unter dem Lautstärke-Wippschalter und fahre weiter bis zum unteren Teil des Smartphones und öffne alle Plastikclips an der Seite.



• Gehe vorsichtig um die Ecke und trenne den Mittelrahmen von der Displayeinheit.

Schritt 10



(i) Nachdem du um die nächste Ecke bist, sollte der Mittelrahmen unten und an den Seiten frei sein.



- Heble mit dem Opening Pick an der oberen Spalte.
- M Um zu vermeiden, dass sich die Opening Picks biegen oder kaputt gehen, heble nicht nahe des Einschaltknopfes, des USB Anschlusses oder der Kopfhörerbuchse.

Schritt 12



 Entferne die übrigen Clips und entferne den Mittelrahmen vom Smartphone.

Schritt 13 — Motherboard Einheit



- Entferne den Lautstärke-Wippaschalter und die Einschalttasten mit einer Pinzette von der Displayeinheit.
- (i) Beim Wiederzusammenbau gehe sicher, dass die Tasten richtig ausgerichtet sind. Die Gumirücken müssen in die Kanäle in der Einheit passen.

Schritt 14



- Trenne mit der flachen Spitze eines Spudgers den Antennenkabelanschluss.
- Gehe sicher, dass du nur den Anschluss aus seiner Fassung entfernst, aber **nicht** die vollständige Fassung vom Board.



• Entferne das Klebeband mit einer Pinzette oben von der Digitizer Kabel Nullkraftfassung (ZIF).

Schritt 16



- Schlage die Schlaufe des Digitizer ZIF-Steckers umzuschlagen.
- Bewege das Digitizer Kabel mit einer Pinzette weg von ihrer Fassung auf dem Motherboard.



 Entferne die drei 2,5 mm
 Kreuzschlitzschrauben (Phillips #000), mit denen das Motherboard an der Displayheit befestigt ist.



- Versuche **nicht** das Motherboard jetzt schon zu entfernen, da es immer noch an der Displayeinheit durch das Display Datenkabel festgemacht ist.
- Hebe vorsichtig das obere Ende des Motherboards an, um das Display Datenkabel sichtbar zu machen.
 - (i) Die hintere Kamera kann mit recht starkem Kleber an der Displayeinheit befestigt sein. Achte darauf sie gemeinsam mit dem Motherboard hochzuhebeln, da sie sonst beschädigt werden kann.



• Trenne das Display Datenkabel mit einem Spudger von der Rückseite des Motherboards.

Schritt 20



• Entferne das Motherboard von der Displayeinheit.

Schritt 21 — Wi-Fi Antenne Daughterboard



- Trenne mit dem flachen Ende eines Spudgers den Antennenkabelanschluss.
- Achte darauf, an dem Anschluss zu hebeln und **nicht** an der Fassung.

Schritt 22



- Klappe die Schlaufe auf dem Nullkraftsockel des Daughterboard Datenkabels mit dem spitzen Ende eines Spudgers um.
- Ziehe mit einer Pinzette das Datenkabel des Daughterboards von seiner Fassung weg.



- Entferne die folgenden Schrauben, die das Wi-Fi Daughterboard an der Displayeinheit festmachen:
 - Zwei 2,5 mm
 Kreuschlitzschrauben (Phillips #000)
 - Eine 1,6 mm Kreuschlitzschraube (Phillips #000)

Schritt 24



(i) Das Wi-Fi Antennen Daughterboard ist am Front Assembly mit einem leichten Kleber angebracht.

• Heble das Board vorsichtig mit einer Pinzette hoch und entferne es vom Smartphone.

Schritt 25 — Ohrhörer/Lautsprecher



- Der Ohrhörer-Lautsprecher ist auf der Rückseite der Displayeinheit mit etwas Kleber angebracht.
- Heble den Lautsprecher mit dem spitzen Ende eines Spudgers von der Displayeinheit hoch.
- Entferne den Lausprecher.

Schritt 26 — Display Einheit



- Entferne das Antennen-Verbindungskabel von der Displayeinheit.
- Die drei Kabelabschnitte mit freiliegendem Metall passen in die Erdungsklemmen auf der Seite der Displayeinheit.



• Entferne die Gummiführung von der Einkerbung bei der Vertiefung der Frontkamera.

R Versetze den Gummistopfen ans neue Display und passe dabei auf, dass er sich lockert.

Schritt 28



- Entferne die Gummidichtung rechts von der Einkerbung des Ohrhörer-Lautsprechers.
- Achte darauf, dass du ihn nicht verlierst und übertrage ihn in derselben Ausrichtung: großes Loch rechts, kleines links, auf das neue Display.
- Der Chip des Touchsensors deines Ersatzdisplays wird mit einem Stück gelben Tape bedeckt sein. Entferne dieses Tape nicht; wenn du es doch tust, kann es sein, dass dein Smartphone nach dem Zusammenbau nicht funktioniert.

Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.