



Schieber an einem Plastikreißverschluss ersetzen

Ersetze den Schieber an einem Plastikreißverschluss.

Geschrieben von: Brittany McCrigler



EINLEITUNG

Wenn ein Schiebergriff kaputtgeht oder der Schieber ausleiert, muss man nicht gleich den ganzen Reißverschluss ersetzen. Es reicht, den Schieber und den Stopper, der ihn vom Herausgleiten abhält, auszutauschen. Diese Reparatur geht ganz schnell und verwandelt einen Reißverschluss, der gar nicht mehr funktioniert, in einen, der arbeitet wie neu! Die Größe des Ersatzschiebers lässt sich anhand des unteren Teils des vorhandenen Schiebers bestimmen.

Ersatzteile und weitere Hilfen gibt es beim [Patagonia Customer Service](#).

[video: <https://vimeo.com/200851935>]



WERKZEUGE:

- [End Nippers](#) (1)
- [Pinzette](#) (1)
- [Large Needle Nose Pliers](#) (1)



TEILE:

- [Zipper Lube](#) (1)

Schritt 1 — Plastikschieber am Reißverschluss



- Kneife mit einem Vornschneider am oberen Ende des Reißverschlusses auf der Seite mit dem Schieber den oberen Stopper vom Reißverschluss ab.

⚠ Schneide dabei nur durch den Kunststoff, nicht durch den Stoff.

Schritt 2



- Entferne mit einer Pinzette eventuelle Reste des Stoppers.

Schritt 3



- Ziehe den Schieber heraus.

Schritt 4



- Setze den neuen Schieber auf den Reißverschluss auf.
 - ⓘ Du musst eventuell ein bisschen ziehen, um den Schieber über das Reißverschlussband am alten Stopper zu bekommen.
 - ⓘ Achte darauf, dass du den Schieber mit der richtigen Seite nach oben auf den Reißverschluss setzt.

Schritt 5



- Nimm einen Ersatzstopper.
- Lege ihn genau dort auf den Stoff, wo der alte Stopper saß.

Schritt 6



- Klemme den Stopper mit der Zange fest.

Ersatzteile und weitere Hilfen gibt es beim [Patagonia Customer Service](#).