



Wie man eine kaputte Apple Watch ausschaltet

Finde heraus, wie du eine Apple Watch ausschalten kannst, deren Touchscreen kaputt ist oder keine Eingaben mehr annimmt.


Geschrieben von: Jeff Suovanen



EINLEITUNG

Wenn der Touchscreen deiner Apple Watch kaputt ist oder nicht mehr reagiert, kannst du sie nicht mehr mit der Wischfunktion ausschalten. Folge dieser Anleitung, um die Apple Watch mit dem Knopf auszuschalten. Nachdem sie ausgeschaltet ist, kannst du mit der Reparatur weiterfahren.

Schritt 1 — Drücke beide Knöpfe und halte sie gedrückt



! Wenn deine Apple Watch gerade am Aufladen ist, entferne sie vom Strom. Diese Anleitung funktioniert sonst nicht.

- Drücke gleichzeitig auf den Seitenknopf und die Krone und halte die Knöpfe gedrückt.
- Halte die Knöpfe weiterhin gedrückt, wenn die Apple Watch neu startet.

Schritt 2 — Krone loslassen



- Wenn das Apple-Logo erscheint, kannst du die Krone loslassen. Halte die Seitentaste weiter gedrückt.
- Wenn das Apple-Logo verschwindet, kannst du auch die Seitentaste loslassen.

Schritt 3



i Jetzt ist die Apple Watch ganz heruntergefahren.

Das war's! Nun, da die Apple Watch ausgeschaltet ist, kannst du mit den Reparaturarbeiten fortfahren.