




Amazon Fire Phone Rückkamera ersetzen

In dieser Anleitung wird beschrieben, wie die Rückkamera ersetzt wird.

Geschrieben von: Grayson Starr



EINLEITUNG

Verwende diese Anleitung, um die Rückkamera auf der Rückseite des Smartphones zu ersetzen.



WERKZEUGE:


- [T3 Torx Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Picks set of 6](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)
- [Anti-Static Project Tray](#) (1)
- [Kleiner Saugnapf](#) (1)
- [JIS Driver Set](#) (1)

Schritt 1 — Akku




-  Wenn das Display beschädigt ist, verwende ein durchsichtiges Klebeband, um Glasscherben aufzunehmen.
-  Achte darauf, dass die gesamte Oberfläche des Displays mit Klebeband bedeckt ist.
-  Verwende eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen!

Schritt 2




- Schalte dein Gerät aus.
- Entferne die SIM-Karte von der linken Seite des Gerätes, indem du mit dem SIM-Auswurfwerkzeug in das kleine Loch neben dem SIM-Schacht drückst.
- Entferne die zwei 4mm Torx T3 Schrauben, am unteren Rand des Gerätes.

Schritt 3




- Drücke den kleinen Saugnapf auf das Display direkt über dem Home Button.
- Während du am Saugnapf nach oben ziehst, stecke ein Pick zwischen den Bildschirm und dem hinteren Gehäuse, um den Bildschirm vorsichtig abzuhebeln.
- ⚠ Trenne die beiden Hälften vorsichtig voneinander, um ein Abreißen des Flachbandkabels der Lautstärkewippe zu vermeiden.
- Entferne mit einem Öffnungswerkzeug das Flachbandkabel der Lautstärkewippe von der Unterseite des Smartphones, um die beiden Hälften voneinander zu lösen.

Schritt 4






- Entferne mithilfe des J000-Schraubendreherkopfs die drei 3 mm Schrauben, mit denen die Halterung befestigt ist.
- Entferne die silberne Halterung, die von den drei Schrauben gehalten wurde, die du gerade entfernt hast.

Schritt 5






- Trenne das Akkuanschlusskabel, indem du ein Plastiköffnungswerkzeug verwendest und damit leichten Druck nach oben auf das Kabel ausübst.

Schritt 6 — Rückkamera






- Lese die einzelne 1 mm Distanzschraube, die die Halterung an der Oberseite des Smartphones befestigt.
- Schiebe die Halterung vorsichtig aus ihrem Sitz heraus und entferne sie langsam.

Schritt 7




- Trenne die neun Kabel entlang der Oberseite und der rechten Seite der Hauptplatine mit einem Spudger.
- Löse die 3 mm Schraube an der oberen linken Seite des Smartphones mit einem Flachsraubendreher.
- Trenne das Kabel, um die fünf Schrauben entlang der rechten Seite der Hauptplatine freizulegen.

Schritt 8




- Löse die vier 2 mm Schrauben, um die Hauptplatine zu entfernen.

Schritt 9



- Schraube die letzte 2 mm Schraube ab, um die Hauptplatine zu entfernen.
- Hebe die Hauptplatine vorsichtig an und hebele die Kamera mit dem Spudger aus dem Kamerahalter.
- Hebe das untere Kunststoffteil mit den flachen Antennenkabeln heraus.

Schritt 10



- Drehe die Hauptplatine um.
- Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die verbleibende 1 mm Schraube zu entfernen, die die Halterung hält, welche das Kameraflachbandkabel schützt.
- Entferne das Flachbandkabel und die Rückkamera vorsichtig.

Befolge diese Anleitung in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.

