




# iPod Nano 3. Generation Display tauschen

Displaytausch im iPod Nano der 3. Generation

Geschrieben von: Walter Galan



# EINLEITUNG

## Displaytausch im iPod Nano der 3. Generation



### WERKZEUGE:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
- [Spudger](#) (1)



### TEILE:

- [iPod nano \(3rd Gen\) Color Display](#) (1)


## Schritt 1 — Rückseite



**⚠** Es muss dir klar sein, dass die Rückseite deines iPods beim Ausbau ziemlich beschädigt wird. Wir empfehlen, dass du dir eine neue Rückseite besorgst, um das Gerät wieder ordentlich zusammensetzen zu können.


**i** Bevor du deinen iPod öffnest, musst du den "Hold"-Schalter auf "verriegelt" stellen.

## Schritt 2



- ① An der Rückseite sind acht Klammern, mit denen sie am restlichen Gehäuse befestigt ist. Diese Klammern rasten in acht kleine Laschen ein, die im vorderen Gehäuse eingearbeitet sind.
- ① Um die Laschen zu lösen, müssen sie zur Mitte des Nano hin gedrückt werden. Beachte die genaue Position der Rasten an der Rückseite. Wenn du sie mit einem iPod-Öffnungswerkzeug lösen willst, musst du genau an diesen Stellen arbeiten.
- Damit die Darstellung klarer wird, sind die beiden Klammern nahe an der Kopfkörperbuchse rot markiert.

### Schritt 3



- ⓘ Das Öffnen eines iPods kann herausfordernd sein. Lass dich nicht entmutigen, es kann schon sein, dass mehrere Versuche nötig sind.
- Setze das große iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen Vorder- und Rückseite des iPods über den Dock-Anschluss ein. Die Kante des Werkzeugs muss zur Rückseite hin zeigen, um Schäden an der Vorderseite aus eloxierten Aluminium zu vermeiden.

## Schritt 4



- Setze ein kleines iPod-Öffnungswerkzeug in die Naht an der Seite mit der Kopfhörerbuchse ein, wobei die Kante wieder zur Rückseite hin zeigen muss.
- Vergrößere den vorhandenen kleinen Spalt durch Wackeln/Drücken des Öffnungswerkzeugs nahe bei den beiden Klammern der Rückseite. Drücke die Klammern zur Mitte des Nanos hin, bis sie sich lösen.

## Schritt 5



**i** Das große Öffnungswerkzeug ist jetzt zum Öffnen der linken Seite des iPods nicht mehr notwendig.

- Wiederhole das im vorigen Schritt beschriebene Verfahren zum Öffnen der drei Klammern an der Seite mit dem "Hold"-Schalter.

## Schritt 6



- Setze ein iPod-Öffnungswerkzeug in die Lücke an der linken oberen Ecke des iPods ein und löse die drei Klammern an der Oberkante der Rückseite.
- Wenn du sicher bist, dass alle Klammern gelöst sind, kannst du die beiden Hälften des iPods voneinander trennen.
- Die Rückseite des iPods ist damit frei.

## Schritt 7 — Logic Board





- Wenn die Rückseite entfernt ist, sieht dein iPod Nano so aus.

## Schritt 8




- Entferne folgende sechs Schrauben:
  - Eine 1,8 mm Kreuzschlitzschraube
  - Drei 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben
  - Eine 2,4 mm Kreuzschlitzschraube
  - Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube

## Schritt 9



- Klappe den braunen Clip am Flachbandkabel zum Klickrad mit einem Spudger hoch.
- ⓘ Der Drehpunkt des Clips befindet sich auf der Seite, die der Kante des Gehäuses am nächsten ist.

## Schritt 10



- Schiebe das Flachbandkabel zum Klickrad mit der Spudgerspitze aus dem Anschluss heraus.
- ⓘ Das Logic Board ist immer noch durch das Display-Flachbandkabel am iPod angeschlossen.


## Schritt 11



**!** Das Logic Board ist immer noch mit dem vorderen Gehäuseteil durch das Display-Flachbandkabel verbunden. Es befindet sich auf dem Logic Board an der Seite mit der Kopfhörerbuchse.


- Hebe die Logic-Board-Einheit an der Seite mit dem Klickrad-Anschluss hoch (das Kabel hast du gerade entfernt). Drehe die Logic-Board-Einheit um das Display-Flachbandkabel herum und lege es am vorderen Gehäuseteil ab.

## Schritt 12




- Klappe den Sicherungsbügel am Display-Flachbandkabel mit einem Spudger hoch.
- ⓘ Der Drehpunkt des Sicherungsbügel ist an der Seite nahe am Akku.

## Schritt 13



- Schiebe das Display-Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
- ⓘ Jetzt ist das Logic Board ganz vom vorderen Gehäuseteil abgetrennt.

## Schritt 14 — Display




**i** Der Displayrand ist mit einer Schicht von Klebstoff versehen, die das Display am vorderen Gehäuseteil festhält. In den folgenden Schritten musst du das Display mit einem Spudger hochhebeln, um es aus der Klebeverbindung zu lösen.

**!** Das Display ist aufgrund seiner dünnen Glaskonstruktion von Natur aus empfindlich. In den nächsten Schritten ist es wichtig, langsam und vorsichtig zu arbeiten, während du das Display aus dem vorderen Gehäuseteil heraushebelst.


- Setze einen Spudger in den Spalt zwischen dem vorderen Gehäuseteil und dem Display in der Nähe der oberen rechten Ecke ein. Heble das Display langsam und vorsichtig an mehreren Stellen am oberen Rand des Displays nach oben in Richtung der linken Ecke.

## Schritt 15



- Heble das Display langsam und vorsichtig weiter auf, diesmal beginnend in der oberen rechten Ecke an der rechten Seite nach unten.
- Wiederhole das Ganze für die linke Seite, diesmal beginnend in der oberen linken Ecke an der linken Seite nach unten.

## Schritt 16



- Wenn der Spalt groß genug geworden ist, um die Finger zwischen Display und vorderem Gehäuseteil einzusetzen, dann hebe das Display behutsam hoch und löse es aus der Klebeverbindung zum vorderen Gehäuseteil.
- Nur das Display bleibt übrig.

Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.