




Samsung Gear S2 Hauptplatine austauschen

Austausch der Hauptplatine an der Samsung Gear S2 Smartwatch.

Geschrieben von: Jacob Baldwin



EINLEITUNG

Funktionieren deine Apps nicht mehr? Ein Austausch der Hauptplatine löst vielleicht diese Probleme.



WERKZEUGE:

- [Tri-point Y0 Screwdriver](#) (1)
 - [Heavy-Duty Spudger](#) (1)
 - [iFixit Opening Tools](#) (1)
 - [Kreuzschlitz PH00 Schraubendreher](#) (1)
 - [Pinzette](#) (1)
-

Schritt 1 — Uhrenarmband



- Drehe die Uhr um, so dass die Vorderseite unten zeigt.
 - Löse die vier 3,5 mm Dreikantschrauben mit einem Y#0Schraubendreher.
- ⚠ Denke daran, die Uhr auszuschalten, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Schritt 2




- Drücke mit dem Finger die Entriegeln nach vorne, während du das Armband nach oben ziehst.
- ⓘ Es kann hilfreich sein, das flache Ende eines Spudgers anstelle des Fingers auf die Entriegelung zu drücken.

Schritt 3



- Wiederhole den Vorgang ab Schritt 2 für das andere Band.



Schritt 4 — Rückdeckel



- Setze ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ober- und Untereteil des Gehäuses und heble dann vorsichtig den Rückdeckel ab.


⚠ Setze das Werkzeug nicht tiefer als 3 mm ein. Wenn du es tiefer als 3 mm einschiebst, kann es Dichtungen oder elektronische Bauteile beschädigen.

Schritt 5 — Hauptplatine




- Entferne die beiden 3,6 mm Kreuzschlitzschrauben #00.

Schritt 6



- Heble drei Kabel mit einem Spudger hoch.

Schritt 7



- Hebe die Hauptplatine mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
- ⚠ Achte darauf, dass dabei das Kabel durch die Öffnung geführt wird, sonst kann es beschädigt werden.
- Die Hauptplatine ist am Akkugehäuse befestigt, platziere sie so wie gezeigt, wenn sie gelöst ist.

Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.